

1.10.1 TIVE

Descripción General

Tive es un dispositivo de geolocalización con el propósito de ser colocado junto a la mercancía física a transportar, este dispositivo cual permite obtener métricas como la temperatura, fuerzas G, Humedad, Luz y porcentaje de batería; Tive se encarga de mandar la localización del dispositivo además de las métricas anteriormente mencionadas cada cantidad de minutos según la configuración que se tenga, por ejemplo cada 5, 10, 20, 60, 360, etc minutos.

Elementos de TIVE

- Información del dispositivo TIVE (1)
 - Nombre del dispositivo TIVE (3)
 - Dirección de origen (4)
 - Dirección de destino (5)
 - Fecha y hora de la última actualización enviada por el dispositivo (6)
 - Selección de dispositivo Tive a administrar (7) NOTA: Se pueden tener varios dispositivos en un mismo viaje
 - Sección de métricas de sensores: Se encarga de mostrar las métricas registradas por el dispositivo (8)
 - Sección de alertas: Muestra la serie de alertas obtenidas que se configuraron previamente para el viaje (9)
 - Sección de detalles: Muestra la ruta del viaje (10)
 - Sección de administración trackers: Se puede configurar el dispositivo y los intervalos de tiempo en los cuales enviará las métricas que obtenga (11)
 - Muestra la información obtenida a esa hora y la ubicación en la cual se encontraba el tracker (12)
 - Botón “Atrás”: Al dar click se mostrará la información del intervalo de tiempo (13)
 - Botón “Adelante”: Al dar click se mostrará la información del (14)
 - Métrica de la tarjeta: Muestra el tipo de métrica recogida por la tarjeta (15)
 - Medida obtenida según el tipo de métrica (16)
 - Dato mínimo obtenido en las medidas(17)
 - Dato del promedio obtenido de las medidas (18)
 - Dato máximo obtenido en las medidas (19)
- Mapa con la información geográfica y el historial (2)
 - Última geolocalización obtenida del dispositivo (8)





Revision #2

Created 6 January 2025 16:35:06 by Alan Morgado

Updated 6 January 2025 17:54:37 by Alan Morgado